

# Handy Polaris LINK

---

## Złącze USB do przesyłania zarejestrowanych danych z Handy Polaris 2



Polaris Link jest małym złączem łączącym urządzenia serii Handy Polaris 2 z komputerem umożliwiającym przesyłanie zapisanych danych na Polarisie 2 do pamięci komputera. Link posiada złącze w tylnej części do podłączenia standardowego kabla USB (USB-B do USB-A). Link zasilany jest z połączenia USB.

Oprogramowanie dostarczane z jest razem Linkiem.

### **Przesyłanie danych:**

Komputer: podłącz złącze USB do komputera i uruchom program – wybierz „Prześlij dane”. Podłącz Linka do górnej części Polaris, następnie wybierz „Ustawienia”; „Ustawienia rejestracji” i „Prześlij do komputera” na Polarisie, a następnie „OK”.

Dane są zapisywane w grupach z wykorzystaniem numerów ID w Polarisie. Można nadawać grupom nazwy aktualnych zbiorników, stawów lub klatek: Na komputerze wybierz „Options” - „Graph” - „Settings” - „ID alias box” a następnie napisz „ID1=Tank 1”; można wpisywać dowolne nazwy i numery.

### **Informacje do zamówienia:**

H10LINK: Polaris Link z kablem i złączem do USB.